



**Option USB**

**Audio DAC**

**LESLIE CTRL**

**HX3.5 Extension Board  
Rev. C**

Connection to 11 Pin Leslie  
 Pin 8 (Slow)  
 Pin 7 (Fast)  
 Pin 6 (Power)  
 Pin 5 (Common)  
 Pin 1 (Audio Rotary)  
 Pin 4 (Gnd)  
 Pin 2 (Audio Stationary)

PL37 KlinkeStereo HEADPH

PL39 KlinkeStereo MAIN/LEFT

PL38 KlinkeStereo BASS/RIGHT

PL36 3WP OUTPUT

PL33 3WP DSC

PL34 3WP DSC

PL35 ANLG PWR

PL40 DIN5 MIDI aux out

PL42 USB\_SAM

PL43 USB SAM

PL44 USB SAM

PL45 USB SAM

PL46 USB SAM

PL47 USB SAM

PL48 USB SAM

PL49 USB SAM

PL50 USB SAM

PL51 USB SAM

PL52 USB SAM

PL53 USB SAM

PL54 USB SAM

PL55 USB SAM

PL56 USB SAM

PL57 USB SAM

PL58 USB SAM

PL59 USB SAM

PL60 USB SAM

PL61 USB SAM

PL62 USB SAM

PL63 USB SAM

PL64 USB SAM

PL65 USB SAM

PL66 USB SAM

PL67 USB SAM

PL68 USB SAM

PL69 USB SAM

PL70 USB SAM

PL71 USB SAM

PL72 USB SAM

PL73 USB SAM

PL74 USB SAM

PL75 USB SAM

PL76 USB SAM

PL77 USB SAM