HX3.7b
by CM 10/24
PL1 EXT ROTRY
PL2 EXTENSION
EXT OUT
MAIN
R/HDPH
PL3 EXT OUT
PL4 MAIN OUT
PL5
HDPH R
JP1
JP3
JP2 AGND
PL6 HEADPH
LEFT
PL7
PL8 EFX IN
ROT LVL
BASS LVL
PL9
GND
SW
+ PIN+
DC
JP4
XTAL1
PL10 MIDI IN
PL15 MIDI IN
PL12
JP5 MIDI SUPPLY
JP6
PL13
PL14 FATAR SCAN
PL16
+5V
GND
+12V
GND
EXT DAC LRCLK BCLK
PL17
JP7 CONFDIS
PL18 4014 SCAN
PL19 MIDI OUT
PL20 MIDI AUX OUT
DONE
PROG
PL21 AUXILIARY
PL22 DEBUG
Q CK IO
PL24 SD
PL25 TFT
PL26
PL23
USB
JP8
D+
D-
V+
FOOTSW
PL27
HAMD
FC7
XTAL2
PL29
PL28 FTDI
GND
RXD
TXD
WIFI MODULE
SWELL
PL30
SLOW
FAST
GND
REF
WIPR
GND
PL31 PANEL I2C
PL32 ANLG MPX
PL33 FOOTSW
PL34 SWELL