
65.1 mm
58.1 mm
73.0 mm
80.0 mm
R7 R14 R15 R16 R17 R18
R19 R20 R21 R22 R23 R24
C5
C1
C2
PL2
Buttons/Switches
U1
R25
R26
PL3
Panel
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R53
5V Anodes GND
UPPER
C3
C4
PL1
LEDs
R51 R49 R47 R45 R43 R41
R42 R44 R46 R48 R50 R52
C6
C7
C9
PL6
LEDs
U2
R27
R28
PL5
Panel
R29
R31
R33
R35
R37
R39
R30
R32
R34
R36
R38
R40
R54
5V Anodes GND
LOWER
C10
C8
PRESET12-2
FOR HX3 MK3/4
PL4
Buttons/Switches
WWW.KEYBOARDPARTNER.DE